

Elektromaterial Lendava d.o.o.

Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala
Kolodvorska 8, SI-9220 Lendava, Slovenija
Tel.: 00386 (0)2 578 91 00 Fax: 00386 (0)2 574 16 18
info@elektromaterial.si www.elektromaterial.si

ETS 
Electronic Touch Switch

Just touch!

Stikala in tipkala / Sklopke i tipkala

Schalter und Taster / Switches and push buttons



STIKALO NAVADNO (1) 12401
 SKLOPKA OBIČNA (1) 12411
 AUSSCHALTER (1) 12421
 ON-OFF SWITCH (1) 12201

STIKALO NAVADNO (1) 16A 12184
 SKLOPKA OBIČNA (1) 16A 12186
 AUSSCHALTER (1) 16A 12187
 ON-OFF SWITCH (1) 16A 12185



STIKALO NAVADNO BREZ TIPKE (1) 32993
 SKLOPKA OBIČNA BEZ TIPKE (1)
 AUSSCHALTER OHNE WIPPE (1)
 ON-OFF SWITCH WITHOUT BUTTON (1)



STIKALO MENJALNO (6) 12403
 SKLOPKA IZMJENIČNA (6) 12413
 WECHSELSCHALTER (6) 12423
 TWO-WAY SWITCH (6) 12303

STIKALO KRIŽNO (7) 12404
 SKLOPKA KRIŽNA (7) 12414
 KREUZSCHALTER (7) 12424
 INTERMEDIATE SWITCH (7) 12204



STIKALO NAVADNO 16A BREZ TIPKE (1) 31529
 SKLOPKA OBIČNA 16A BEZ TIPKE (1)
 AUSSCHALTER 16A OHNE WIPPE (1)
 ON-OFF SWITCH 16A WITHOUT BUTTON (1)



STIKALO KONTROLNO MENJALNO (6) 12402
 SKLOPKA KONTROLNA IZMJENIČNA (6) 12412
 WECHSELSCHALTER (6) MIT KONTROLLGLIMMLAMPE 12422
 CONTROL TWO-WAY SWITCH (6) 12302



STIKALO MENJALNO BREZ TIPKE (6) 32995
 SKLOPKA IZMJENIČNA BEZ TIPKE (6)
 TWO-WAY SWITCH WITHOUT BUTTON (6)
 WECHSELSCHALTER OHNE WIPPE (6)



STIKALO 2 POLNO 0-1 (2) 12405
 SKLOPKA 2 POLNA 0-1 (2) 12415
 2-POLIGER SCHALTER 0-1 (2) 12425
 2 POLE SWITCH 0-1 (2) 12205



STIKALO KRIŽNO BREZ TIPKE (7) 32997
 SKLOPKA KRIŽNA BEZ TIPKE (7)
 KREUZSCHALTER OHNE WIPPE (7)
 INTERMEDIATE SWITCH WITHOUT BUTTON (7)



TIPKALO (1) 12409
 TIPKALO (1) 12419
 TASTER (1) 12429
 PUSH BUTTON (1) 12309

STIKALO 2 POLNO (2) 16A 12406
 SKLOPKA 2 POLNA (2) 16A 12416
 2-POLIGER SCHALTER (2) 16A 12426
 2 POLE SWITCH (2) 16A 12306



TIPKALO BREZ TIPKE (1) 32998
 TIPKALO BEZ TIPKE (1)
 TASTER OHNE WIPPE (1)
 PUSH BUTTON WITHOUT BUTTON (1)



TIPKALO LUČ (1) 12407
 TIPKALO SVJETLO (1) 12417
 LICHTTASTER (1) 12427
 PUSH BUTTON LIGHT (1) 12307



STIKALO 2 POLNO BREZ TIPKE (2) 32063
 SKLOPKA 2 POLNA BEZ TIPKE (2)
 2-POLIGER SCHALTER OHNE WIPPE (2)
 2 POLE SWITCH WITHOUT BUTTON (2)



TIPKALO ZVONEC (1) 12408
 TIPKALO ZVONO (1) 12418
 KLINGELTASTER (1) 12428
 PUSH BUTTON BELL (1) 12308



STIKALA V NIZU 2P 16A - 4M 12538
 SKLOPKE U NIZU 2P 16A - 4M 12539
 SCHALTERSET 2P 16A - 4M 12540
 SERIES OF SWITCHES 2P 16A - 4M 12245



TIPKALO ZA ŽALUZIJE (4) 12504
 TIPKALO ZA ŽALUZINE (4) 12505
 JALOUSIETASTER (4) 12506
 VENETIAN BLIND PUSH BUTTON (4) 12296

STIKALO ZA ŽALUZIJE (4) 12468
 SKLOPKA ZA ŽALUZINE (4) 12478
 JALOUSIESCHALTER (4) 12488
 VENETIAN BLIND SWITCH (4) 12295

STIKALA V NIZU NAVADNA 16A - 4M 12188
 SKLOPKE U NIZU OBIČNA - 4M 12190
 SCHALTERSET AUSSCHALTER - 4M 12191
 SERIES OF SWITCHES ON-OFF - 4M 12189



TIPKALO POTEZNO MENJALNO (6) 12517
 TIPKALO POTEZNO IZMJENIČNO (6) 12518
 ZUG-WECHSELTASTER (6) 12519
 TWO-WAY PUSH BUTTON WITH CORD (6) 12250



STIKALA V NIZU (10-10-16-16)A - 4M 12336
 SKLOPKE U NIZU OBIČNA - 4M 12338
 SCHALTERSET AUSSCHALTER - 4M 12339
 SERIES OF SWITCHES ON-OFF - 4M 12337

Tipke / Tipke Wippen / Buttons



POLNILO - 1M
SLIJEPI POKLOPAC - 1M
BLENDE - 1M
BLANK MODUL - 1M

□ 25124
■ 33039
■ 33040
■ 25240
■ 33461



POLNILO - 2M
SLIJEPI POKLOPAC - 2M
BLENDE - 2M
BLANK MODUL - 2M

□ 21948
■ 33429
■ 33430
■ 21949
■ 33462



TIPKA - 1M
TIPKA - 1M
WIPPE - 1M
BUTTON - 1M

□ 25098
■ 33007
■ 33008
■ 25221
■ 33441



TIPKA Z LEČO - 1M
TIPKA SA PROZORČIČEM - 1M
KONTROLLWIPPE - 1M
BUTTON WITH LENSE - 1M

□ 33073
■ 33074
■ 33075
■ 31889
■ 33509



TIPKA Z LEČO - ZVONEC - 1M
TIPKA SA PROZORČIČEM - ZVONO - 1M
KONTROLLWIPPE - KLINGEL - 1M
BUTTON WITH LENSE - BELL - 1M

□ 32807
■ 33047
■ 33050
■ 31890
■ 33510



TIPKA Z LEČO - LUČ - 1M
TIPKA SA PROZORČIČEM - SVJETLO - 1M
KONTROLLWIPPE - LICHT - 1M
BUTTON WITH LENSE - LIGHT - 1M

□ 32808
■ 33048
■ 33051
■ 31891
■ 33511



TIPKA Z LEČO - 16A - 1M
TIPKA SA PROZORČIČEM - 16A - 1M
KONTROLLWIPPE - 16A - 1M
BUTTON WITH LENSE - 16A - 1M

□ 32809
■ 33049
■ 33052
■ 31892
■ 33512



TIPKA - 0-1 - 1M
TIPKA - 0-1 - 1M
WIPPE - 0-1 - 1M
BUTTON - 0-1 - 1M

□ 32628
■ 33065
■ 33067
■ 31955
■ 33514



TIPKA Z LEČO - INFRA PEČ - 1M
TIPKA SA PROZORČIČEM - INFRA PEČ - 1M
KONTROLLWIPPE - INFRA - 1M
BUTTON WITH LENSE - INFRA - 1M

□ 33130
■ 33134
■ 33138
■ 31894
■ 33490



TIPKA Z LEČO - BOJLER - 1M
TIPKA SA PROZORČIČEM - BOJLER - 1M
KONTROLLWIPPE - WASSERHEIZER - 1M
BUTTON WITH LENSE - BOILER - 1M

□ 33129
■ 33133
■ 33137
■ 31893
■ 33513



TIPKA Z LEČO - VENTILATOR - 1M
TIPKA SA PROZORČIČEM - VENTILATOR - 1M
KONTROLLWIPPE - VENTILATOR - 1M
BUTTON WITH LENSE - VENTILATOR - 1M

□ 33132
■ 33136
■ 33140
■ 31896
■ 33516



TIPKA Z LEČO - PRALIN STROJ - 1M
TIPKA SA PROZORČIČEM - PERILICA - 1M
KONTROLLWIPPE - WASCHMASCHINE - 1M
BUTTON WITH LENSE - WASHING M. - 1M

□ 33131
■ 33135
■ 33139
■ 31895
■ 33515



TIPKA - 2M
TIPKA - 2M
WIPPE - 2M
BUTTON - 2M

□ 25138
■ 33013
■ 33014
■ 25224
■ 33443



TIPKA Z LEČO - 2M
TIPKA SA PROZORČIČEM - 2M
KONTROLLWIPPE - 2M
BUTTON WITH LENSE - 2M

□ 33076
■ 33077
■ 33078
■ 31900
■ 33517



TIPKA Z LEČO - ZVONEC - 2M
TIPKA SA PROZORČIČEM - ZVONO - 2M
KONTROLLWIPPE - KLINGEL - 2M
BUTTON WITH LENSE - BELL - 2M

□ 32813
■ 33059
■ 33062
■ 31901
■ 33518



TIPKA Z LEČO - LUČ - 2M
TIPKA SA PROZORČIČEM - SVJETLO - 2M
KONTROLLWIPPE - LICHT - 2M
BUTTON WITH LENSE - LIGHT - 2M

□ 32171
■ 33060
■ 33063
■ 31902
■ 33519



TIPKA Z LEČO - 16A - 2M
TIPKA SA PROZORČIČEM - 16A - 2M
KONTROLLWIPPE - 16A - 2M
BUTTON WITH LENSE - 16A - 2M

□ 32369
■ 33061
■ 33064
■ 31903
■ 33520



TIPKA - 0-1 - 2M
TIPKA - 0-1 - 2M
WIPPE - 0-1 - 2M
BUTTON - 0-1 - 2M

□ 32451
■ 33069
■ 33071
■ 31958
■ 33493



TIPKA - PUŠČICA - 2M
TIPKA - STRELICA - 2M
WIPPE - PFEIL - 2M
BUTTON - ARROW - 2M

□ 32496
■ 33070
■ 33072
■ 31959
■ 33494



ŽARNICA 12V- MODRA
ŽARULJA 12V- PLAVA
LAMPE 12V- BLAU
BULB 12V- BLUE
■ 12469

ŽARNICA 24V- MODRA
ŽARULJA 24V- PLAVA
LAMPE 24V- BLAU
BULB 24V- BLUE
■ 12479

Vtičnice / Utičnice Steckdosen / Sockets



VTIČNICA - 2M
UTIČNICA - 2M
STECKDOSE - 2M
SOCKET - 2M

- 12400
- 12410
- 12420
- 12200
- 12300
- 12565
- 12567
- 12569



VTIČNICA Z ZAŠČITO - 2M
UTIČNICA SA ZAŠTITOM - 2M
STECKDOSE MIT
BERÜHRUNGSSCHUTZ - 2M
SOCKET WITH SHUTTERS - 2M

- 12460
- 12470
- 12480
- 12210
- 12310
- 12566
- 12568
- 12570



VTIČNICA S POKROVČKOM - 2M
UTIČNICA SA POKLOPCEM - 2M
STECKDOSE MIT KLAPPDECKEL - 2M
SOCKET WITH COVER - 2M

- 12461
- 12471
- 12481
- 12211
- 12340



VTIČNICA S POKROVČKOM IN ZAŠČITO - 2M
UTIČNICA SA POKLOPCEM I ZAŠTITOM - 2M
STECKDOSE MIT KLAPPDECKEL UND
BERÜHRUNGSSCHUTZ - 2M
SOCKET WITH COVER AND SHUTTERS - 2M

- 12462
- 12472
- 12482
- 12212
- 12350



VTIČNICA EURO Z ZAŠČITO - 1M
UTIČNICA EURO SA ZAŠTITOM - 1M
STECKDOSE EURO MIT BERÜHRUNGSSCHUTZ - 1M
SOCKET EURO WITH SHUTTERS - 1M

- 12520
- 12526
- 12532
- 12218
- 12315



VTIČNICA ITALIJANSKA Z ZAŠČITO - 1M
UTIČNICA TALIJANSKA SA ZAŠTITOM - 1M
STECKDOSE ITALIENISCH MIT
BERÜHRUNGSSCHUTZ - 1M
SOCKET ITALIAN WITH SHUTTERS - 1M

- 12525
- 12531
- 12537
- 12223
- 12320



VTIČNICA RAČUNALNIŠKA RJ45 CAT.6 K - 1M
UTIČNICA RAČUNALNA RJ45 CAT.6 K - 1M
DATENDOSE RJ45 CAT.6 K - 1M
DATA SOCKET RJ45 CAT.6 K - 1M

- 12433
- 12443
- 12453
- 12231
- 12329



VTIČNICA RAČUNALNIŠKA RJ45 CAT.6A K - 1M
UTIČNICA RAČUNALNA RJ45 CAT.6A K - 1M
DATENDOSE RJ45 CAT.6A K - 1M
DATA SOCKET RJ45 CAT.6A K - 1M

- 12543
- 12545
- 12546
- 12544
- 12330



POKROV RAČUNALNIŠKE KEYSTONE - 1M
POKROV RAČUNALNE KEYSTONE - 1M
DATENDOSE ABDECKUNG KEYSTONE - 1M
DATA SOCKET COVER KEYSTONE - 1M

- 25143
- 33037
- 33038
- 25239
- 33460



TV-R ADAPTER - 1M
TV-R ADAPTER - 1M
TV-R ADAPTER - 1M
TV-R CONNECTOR - 1M

- 12463
- 12473
- 12483
- 12238
- 12342



SAT ADAPTER - 1M
SAT ADAPTER - 1M
SAT ADAPTER - 1M
SAT CONNECTOR - 1M

- 12464
- 12474
- 12484
- 12239
- 12343



VTIČNICA TV-R KONČNA - 1M
UTIČNICA TV-R KRAJNJA - 1M
ANTENNENDOSE ALS ENDDOSE - 1M
SOCKET TV-R END-LINE - 1M

- 12465
- 12475
- 12485
- 12240
- 12344



VTIČNICA TV-R PREHODNA - 1M
UTIČNICA TV-R PROLAZNA - 1M
ANTENNENDOSE ALS DURCHGANGSDOSE - 1M
SOCKET TV-R THROUGH-LINE - 1M

- 12466
- 12476
- 12486
- 12241
- 12345



VTIČNICA SAT KONČNA - 1M
UTIČNICA SAT KRAJNJA - 1M
ANTENNENDOSE ALS ENDDOSE SAT - 1M
SOCKET SAT END-LINE - 1M

- 12467
- 12477
- 12487
- 12242
- 12347



VTIČNICA SAT / TV-R PREHODNA - 1M
UTIČNICA SAT / TV-R PROLAZNA - 1M
ANTENNENDOSE ALS/SAT DURCHGANGSDOSE - 1M
SOCKET SAT / TV-R THROUGH-LINE - 1M

- 12685
- 12686
- 12687
- 12243
- 12348



VTIČNICA SAT / TV-R KONČNA - 1M
UTIČNICA SAT / TV-R KRAJNJA - 1M
ANTENNENDOSE ALS/SAT ENDDOSE - 1M
SOCKET SAT / TV-R END-LINE - 1M

- 12608
- 12609
- 12610
- 12244
- 12349

Komunikacije / Kommunikacije Kommunikation / Communications



VTIČNICA TELEFONSKA RJ12 CAT.3 K - 1M
UTIČNICA TELEFONSKA RJ12 CAT.3 K - 1M
TELEFONSTECKDOSE RJ12 CAT.3 K - 1M
TELEPHONE SOCKET RJ12 CAT.3 K - 1M

- 12430
- 12440
- 12450
- 12228
- 12326



VTIČNICA RAČUNALNIŠKA RJ45 CAT.5e K - 1M
UTIČNICA RAČUNALNA RJ45 CAT.5e K - 1M
DATENDOSE RJ45 CAT.5e K - 1M
DATA SOCKET RJ45 CAT.5e K - 1M

- 12431
- 12441
- 12451
- 12229
- 12327

TILVKA LED 250V- MODRA
TINJALICA LED 250V- PLAVA
INDICATOR LED 250V- BLUE
GLÜHLAMPE LED 250V- BLAU
■ 12489

TILVKA 250V- MODRA
TINJALICA 250V- PLAVA
INDICATOR 250V- BLUE
GLÜHLAMPE 250V- BLAU
■ 12141




STIKALO ZATEMNILNO NAVADNO RT34R (R) - 1M 12490
 REGULATOR OBIČNI RT34R (R) - 1M 12496
 EIN-AUS DIMMER RT34R (R) - 1M 12498
 ON-OFF DIMMER RT34R (R) - 1M 12215
 12312



STIKALO ZATEMNILNO MENJALNO RT34D (R) - 1M 12491
 REGULATOR IZMJENIČNI RT34D (R) - 1M 12497
 WECHSELDIMMER RT34D (R) - 1M 12499
 TWO WAY DIMMER RT34D (R) - 1M 12216
 12313



STIKALO ZATEMNILNO LED (R,L,C) - 1M 12787
 REGULATOR LED (R,L,C) - 1M 12789
 LED DIMMER (R,L,C) - 1M 12790
 DIMMER LED (R,L,C) - 1M 12788
 12314



STIKALO ZATEMNILNO LED MENJALNO (7-110) (R,L) - 2M 12393
 REGULATOR LED IZMJENIČNI (7-110) (R,L) - 2M 12395
 LED WECHSELDIMMER (7-110) (R,L) - 2M 12396
 TWO-WAY DIMMER LED (7-110) (R,L) - 2M 12394
 12397



PIR SENZOR GIBANJA - 1M 12708
 PIR SENZOR POKRETA - 1M 12709
 PIR PRÄSENZMELDER - 1M 12710
 PIR MOTION DETECTOR - 1M 12246
 12353



VGRADNI REGULATOR YOKIS MTV500E 53073
 UGRADNI REGULATOR YOKIS MTV500E
 EINBAU DIMMER YOKIS MTV500E
 INBOX DIMMER YOKIS MTV500E



USB POLNILEC 1xUSB 1M 12820
 USB PUNJAČ 1xUSB 1M 12824
 USB LADEGERÄT 1xUSB 1M 12826
 USB CHARGER 1xUSB 1M 12822
 12354



USB POLNILEC 2xUSB 1M 12821
 USB PUNJAČ 2xUSB 1M 12825
 USB LADEGERÄT 2xUSB 1M 12827
 USB CHARGER 2xUSB 1M 12823
 12355




USB POLNILEC 2xUSB A+C 1M 12360
 USB PUNJAČ 2xUSB A+C 1M 12362
 USB LADEGERÄT 2xUSB A+C 1M 12363
 USB CHARGER 2xUSB A+C 1M 12361
 12364




KARTIČNO STIKALO - 2M 12864
 KARTIČNA SKLOPKA - 2M 12377
 KARTEN SCHALTER - 2M 12379
 CARD SWITCH - 2M 12375
 12381




ZVONEC 230V 80DB - 1M 12384
 ZVONO 230V 80DB - 1M 12385
 KLINGEL 230V 80DB - 1M 12386
 BUZZER 230V 80DB - 1M 12387



TERMOSTAT - 2M 12193
 TERMOSTAT - 2M 12195
 THERMOSTAT - 2M 12197
 THERMOSTAT - 2M 12383




LCD TERMOSTAT - 2M 12192
 LCD TERMOSTAT - 2M 12194
 LCD THERMOSTAT - 2M 12196
 LCD THERMOSTAT - 2M 12382



TERMOSTAT ELEKTRONSKI - 3M 50469
 TERMOSTAT ELEKTRONSKI - 3M
 THERMOSTAT ELEKTRONIK - 3M
 THERMOSTAT ELECTRONICAL - 3M



TERMOSTAT ELEKTRONSKI TALNI - 3M 50470
 TERMOSTAT ELEKTRONSKI TALNI - 3M
 THERMOSTAT ELEKTRONIK BODEN - 3M
 THERMOSTAT ELECTRONICAL FLOOR - 3M



TERMOSTAT ELEKTRONSKI DISPLAY - 3M 50478
 TERMOSTAT ELEKTRONSKI DISPLAY - 3M
 THERMOSTAT ELEKTRONIK DISPLAY - 3M
 THERMOSTAT ELECTRONICAL DISPLAY - 3M

Multimedija / Multimedia



NOSILEC KEYSTONE 1M
 NOSAČ KEYSTONE 1M
 HALTERUNG KEYSTONE 1M
 MOUNTING FRAME KEYSTONE 1M

□ 25253
 ■ 31960
 ■ 31961
 □ 25242
 ■ 33465



ADAPTER HDMI KEYSTONE 1M
 ADAPTER HDMI KEYSTONE 1M
 ADAPTER HDMI KEYSTONE 1M
 ADAPTOR HDMI KEYSTONE 1M

□ 51079
 ■ 51078



ADAPTER USB 3.0 KEYSTONE 1M
 ADAPTER USB 3.0 KEYSTONE 1M
 ADAPTER USB 3.0 KEYSTONE 1M
 ADAPTOR USB 3.0 KEYSTONE 1M

□ 51095
 ■ 51094



2 x ADAPTER AUDIO LS 4mm KEYSTONE 1M
 2 x ADAPTER AUDIO LS 4mm KEYSTONE 1M
 2 x ADAPTER AUDIO LS 4mm KEYSTONE 1M
 2 x ADAPTOR AUDIO LS 4mm KEYSTONE 1M

□ 16790
 ■ 16791



2 x ADAPTER AUDIO RCA-CINCH KEYSTONE 1M
 2 x ADAPTER AUDIO RCA-CINCH KEYSTONE 1M
 2 x ADAPTER AUDIO RCA-CINCH KEYSTONE 1M
 2 x ADAPTOR AUDIO RCA-CINCH KEYSTONE 1M

□ 16792
 ■ 16793



ADAPTER AUDIO 3,5mm STEREO JACK KEYSTONE 1M
 ADAPTER AUDIO 3,5mm STEREO JACK KEYSTONE 1M
 ADAPTER AUDIO 3,5mm STEREO JACK KEYSTONE 1M
 ADAPTOR AUDIO 3,5mm STEREO JACK KEYSTONE 1M

□ 51131



LED LUČKA KEYSTONE 1M
 LED SVJETLO KEYSTONE 1M
 LED LAMPE KEYSTONE 1M
 LED LIGHT KEYSTONE 1M

□ 51132



LED LUČKA EMERGENCY KEYSTONE 1M
 LED SVJETLO EMERGENCY KEYSTONE 1M
 LED LAMPE EMERGENCY KEYSTONE 1M
 LED LIGHT EMERGENCY KEYSTONE 1M

□ 51133

LED svetilke / LED svjetiljke

LED Lampen / LED lamps



LED VGRADNA SVETILKA 2M
 LED UGRADNA SVJETILJKA 2M
 LED EINBAULAMPE 2M
 LED BUILT-IN LAMP 2M

□ 50463
 6000K
 1,2 Watts
 100 Lumens



LED VGRADNA SVETILKA 3M
 LED UGRADNA SVJETILJKA 3M
 LED EINBAULAMPE 3M
 LED BUILT-IN LAMP 3M

□ 50464
 6000K
 1,6 Watts
 130 Lumens



LED VGRADNA SVETILKA 3M/2
 LED UGRADNA SVJETILJKA 3M/2
 LED EINBAULAMPE 3M/2
 LED BUILT-IN LAMP 3M/2

□ 50471
 6000K
 1,2 Watts
 100 Lumens



LED VGRADNA SVETILKA 4M
 LED UGRADNA SVJETILJKA 4M
 LED EINBAULAMPE 4M
 LED BUILT-IN LAMP 4M

□ 50465
 6000K
 2,0 Watts
 160 Lumens



LED VGRADNA SVETILKA 4M/3
 LED UGRADNA SVJETILJKA 4M/3
 LED EINBAULAMPE 4M/3
 LED BUILT-IN LAMP 4M/3

□ 50472
 6000K
 1,6 Watts
 130 Lumens



LED VGRADNA SVETILKA 7M
 LED UGRADNA SVJETILJKA 7M
 LED EINBAULAMPE 7M
 LED BUILT-IN LAMP 7M

□ 50466
 6000K
 3,2 Watts
 280 Lumens

Okvirji / Okviri

Rahmen / Frames

- | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> SNEŽNO BELA
SNJEŽNO BIJELA
ALPINWEISS
ICE WHITE | <input type="checkbox"/> ALU SREBRNA
ALU SREBRNA
ALU SILBER
ALU SILVER | <input type="checkbox"/> ANTRACIT
ANTRACIT
ANTHRACIT
ANTHRACITE | <input type="checkbox"/> KREM BELA
KREM BIJELA
ELEKTROWEISS
CREAM WHITE | <input type="checkbox"/> ANTIČNO RJAVA
ANTIČNO SMEĐA
ANTIQUE BRAUN
ANTIQUE BROWN | <input type="checkbox"/> ANTIČNO SREBRNA
ANTIČNO SREBRNA
ANTIQUE SILBER
ANTIQUE SILVER | <input type="checkbox"/> CHAMPAGNE
CHAMPAGNE
CHAMPAGNE
CHAMPAGNE | <input type="checkbox"/> ČRNA SOFT TOUCH
CRNA SOFT TOUCH
SCHWARZ SOFT TOUCH
BLACK SOFT TOUCH |
|---|---|--|--|---|---|---|---|

1M



<input type="checkbox"/> 25131	<input type="checkbox"/> 31606
<input type="checkbox"/> 33017	<input type="checkbox"/> 31607
<input type="checkbox"/> 33018	<input type="checkbox"/> 31626
<input type="checkbox"/> 25226	<input type="checkbox"/> 33445

7M



<input type="checkbox"/> 25136	<input type="checkbox"/> 31618
<input type="checkbox"/> 33027	<input type="checkbox"/> 31619
<input type="checkbox"/> 33028	<input type="checkbox"/> 31632
<input type="checkbox"/> 25231	<input type="checkbox"/> 33451

2M



<input type="checkbox"/> 25132	<input type="checkbox"/> 31608
<input type="checkbox"/> 33019	<input type="checkbox"/> 31609
<input type="checkbox"/> 33020	<input type="checkbox"/> 31627
<input type="checkbox"/> 25227	<input type="checkbox"/> 33446

2x2M



<input type="checkbox"/> 22311	<input type="checkbox"/> 31620
<input type="checkbox"/> 33119	<input type="checkbox"/> 31621
<input type="checkbox"/> 33122	<input type="checkbox"/> 31633
<input type="checkbox"/> 25250	<input type="checkbox"/> 33475

1/3M



<input type="checkbox"/> 23691	<input type="checkbox"/> 31614
<input type="checkbox"/> 33230	<input type="checkbox"/> 31615
<input type="checkbox"/> 33231	<input type="checkbox"/> 31630
<input type="checkbox"/> 23692	<input type="checkbox"/> 33449

3x2M




<input type="checkbox"/> 22312	<input type="checkbox"/> 31622
<input type="checkbox"/> 33120	<input type="checkbox"/> 31623
<input type="checkbox"/> 33123	<input type="checkbox"/> 31634
<input type="checkbox"/> 25251	<input type="checkbox"/> 33476

2/3M



<input type="checkbox"/> 25133	<input type="checkbox"/> 31610
<input type="checkbox"/> 33021	<input type="checkbox"/> 31611
<input type="checkbox"/> 33022	<input type="checkbox"/> 31628
<input type="checkbox"/> 25228	<input type="checkbox"/> 33447

4x2M



<input type="checkbox"/> 22313	<input type="checkbox"/> 31624
<input type="checkbox"/> 33121	<input type="checkbox"/> 31625
<input type="checkbox"/> 33124	<input type="checkbox"/> 31635
<input type="checkbox"/> 25252	<input type="checkbox"/> 33477

3M




<input type="checkbox"/> 25134	<input type="checkbox"/> 31612
<input type="checkbox"/> 33023	<input type="checkbox"/> 31613
<input type="checkbox"/> 33024	<input type="checkbox"/> 31629
<input type="checkbox"/> 25229	<input type="checkbox"/> 33448

5x2M



<input type="checkbox"/> 21793	<input type="checkbox"/> 33895
<input type="checkbox"/> 33891	<input type="checkbox"/> 33896
<input type="checkbox"/> 33892	<input type="checkbox"/> 33894
<input type="checkbox"/> 21794	<input type="checkbox"/> 33893

4M




<input type="checkbox"/> 25135	<input type="checkbox"/> 31616
<input type="checkbox"/> 33025	<input type="checkbox"/> 31617
<input type="checkbox"/> 33026	<input type="checkbox"/> 31631
<input type="checkbox"/> 25230	<input type="checkbox"/> 33450

2x7M



<input type="checkbox"/> 20460	<input type="checkbox"/> 33559
<input type="checkbox"/> 33411	<input type="checkbox"/> 33560
<input type="checkbox"/> 33412	<input type="checkbox"/> 33558
<input type="checkbox"/> 20437	<input type="checkbox"/> 33478



Nosilci / Nosači

Montageträger / Mounting frames



NOSILEC 1M Z VIJAKI
NOSAČ 1M SA VIJCIMA
MONTAGETRÄGER 1M MIT SCHRAUBEN
MOUNTING FRAME 1M WITH SCREWS

□ 25125



NOSILEC 1M S KREPELJCI
NOSAČ 1M SA NOŽICAMA
MONTAGETRÄGER 1M MIT KRALLEN
MOUNTING FRAME 1M WITH CLAWS

□ 25205



NOSILEC 2M Z VIJAKI
NOSAČ 2M SA VIJCIMA
MONTAGETRÄGER 2M MIT SCHRAUBEN
MOUNTING FRAME 2M WITH SCREWS

□ 25126



NOSILEC 2M S KREPELJCI
NOSAČ 2M SA NOŽICAMA
MONTAGETRÄGER 2M MIT KRALLEN
MOUNTING FRAME 2M WITH CLAWS

□ 25206



NOSILEC KOVINSKI 2M Z VIJAKI
NOSAČ METALNI 2M SA VIJCIMA
MONTAGETRÄGER METAL 2M MIT SCHRAUBEN
MOUNTING FRAME METAL 2M WITH SCREWS

□ 24947



NOSILEC KOVINSKI 2M S KREPELJCI
NOSAČ METALNI 2M SA NOŽICAMA
MONTAGETRÄGER METAL 2M MIT KRALLEN
MOUNTING FRAME METAL 2M WITH CLAWS

□ 24312



NOSILEC 2/3M Z VIJAKI
NOSAČ 2/3M SA VIJCIMA
MONTAGETRÄGER 2/3M MIT SCHRAUBEN
MOUNTING FRAME 2/3M WITH SCREWS

□ 25127



NOSILEC 2/3M S KREPELJCI
NOSAČ 2/3M SA NOŽICAMA
MONTAGETRÄGER 2/3M MIT KRALLEN
MOUNTING FRAME 2/3M WITH CLAWS

□ 25207



NOSILEC 3M Z VIJAKI
NOSAČ 3M SA VIJCIMA
MONTAGETRÄGER 3M MIT SCHRAUBEN
MOUNTING FRAME 3M WITH SCREWS

□ 25128



NOSILEC 4M Z VIJAKI
NOSAČ 4M SA VIJCIMA
MONTAGETRÄGER 4M MIT SCHRAUBEN
MOUNTING FRAME 4M WITH SCREWS

□ 25129



NOSILEC 7M Z VIJAKI
NOSAČ 7M SA VIJCIMA
MONTAGETRÄGER 7M MIT SCHRAUBEN
MOUNTING FRAME 7M WITH SCREWS

□ 25130



NOSILEC 2X7M Z VIJAKI
NOSAČ 2X7M SA VIJCIMA
MONTAGETRÄGER 2X7M MIT SCHRAUBEN
MOUNTING FRAME 2X7M WITH SCREWS

□ 20459

Ohišja / Kućišta

Gehäuse / Mounting boxes

IP20



NADOMETNO OHIŠJE IP20 2M
NADŽBUKNO KUČIŠTE IP20 2M
AUFPUTZ-GEHÄUSE IP20 2M
SURFACE MOUNTING BOX IP20 2M

□ 33573
■ 33608
■ 33601
■ 33607
■ 33602



NADOMETNO OHIŠJE IP20 4M
NADŽBUKNO KUČIŠTE IP20 4M
AUFPUTZ-GEHÄUSE IP20 4M
SURFACE MOUNTING BOX IP20 4M

□ 33574
■ 33604
■ 33605
■ 33603
■ 33606

Ohišja / Kućišta

Gehäuse / Mounting boxes

IP55



NADOMETNO OHIŠJE IP55 2M
NADŽBUKNO KUČIŠTE IP55 2M
AUFPUTZ-GEHÄUSE IP55 2M
SURFACE MOUNTING BOX IP55 2M

□ 33724
■ 33781



NADOMETNO OHIŠJE IP55 2x2M
NADŽBUKNO KUČIŠTE IP55 2x2M
AUFPUTZ-GEHÄUSE IP55 2x2M
SURFACE MOUNTING BOX IP55 2x2M

□ 33725
■ 33783



PODOMETNO OHIŠJE IP55 2M
PODŽBUKNO KUČIŠTE IP55 2M
UNTERPUTZ-GEHÄUSE IP55 2M
FLUSH MOUNTING BOX IP55 2M

□ 33726
■ 33785

Elektronska stikala in tipkala / Elektronske sklopke i tipkala

Electronic schalter und Taster / Electronic switches and push buttons

MASTER

Master moduli delujejo kot klasična stikala in tipkala. Na master modul se lahko priključi do pet slave modulov.

Master moduli rade kao klasični prekidači i tipkala. Na glavni modul može se spojiti do pet pomoćnih modula.

Die Master-Module funktionieren wie klassische Schalter und Taster. An das Master-Modul können bis zu fünf Slave-Module angeschlossen werden.

Master modules work like classic switches and push buttons. Up to five slave modules can be connected to the master module.



ETS STIKALO NAVADNO 1S
ETS SKLOPKA OBIČNA 1S
ETS AUSSCHALTER 1S
ETS ON-OFF SWITCH 1S

- 13817
- 13820
- 13823

MODYS ETS-18M-SN



NAVODILA ZA MONTAŽO
UPUTE ZA MONTAŽU
MONTAGEANLEITUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



ETS DIMER 1S
ETS DIMER 1S
ETS DIMMER 1S
ETS DIMMER 1S

- 13841
- 13842
- 13843



NAVODILA ZA MONTAŽO
UPUTE ZA MONTAŽU
MONTAGEANLEITUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

(R,L) max. 300W/VA
(C,LED) max. 100W



ETS STIKALO NAVADNO 1S »LUČ«
ETS SKLOPKA OBIČNA 1S »SVJETLO«
ETS AUSSCHALTER 1S »LICHT«
ETS ON-OFF SWITCH 1S »LIGHT«

- 13818
- 13821
- 13824



ETS STIKALO NAVADNO 1S »VENTILATOR«
ETS SKLOPKA OBIČNA 1S »VENTILATOR«
ETS AUSSCHALTER 1S »VENTILATOR«
ETS ON-OFF SWITCH 1S »VENTILATOR«

- 13819
- 13822
- 13825



ETS TIPKALO 1S
ETS TIPKALO 1S
ETS TASTER 1S
ETS PUSH BUTTON 1S

- 13826
- 13829
- 13832

MODYS ETS-18M-TP



NAVODILA ZA MONTAŽO
UPUTE ZA MONTAŽU
MONTAGEANLEITUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



ETS STIKALO SERIJSKO 2S
ETS SKLOPKA SERIJSKA 2S
ETS SERIENSCHALTER 2S
ETS MULTICIRCUIT SWITCH 2S

- 13856
- 13858
- 13860



NAVODILA ZA MONTAŽO
UPUTE ZA MONTAŽU
MONTAGEANLEITUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



ETS TIPKALO 1S »LUČ«
ETS TIPKALO 1S »SVJETLO«
ETS TASTER 1S »LICHT«
ETS PUSH BUTTON 1S »LIGHT«

- 13827
- 13830
- 13833



ETS STIKALO SERIJSKO 2S »LUČ«
ETS SKLOPKA SERIJSKA 2S »SVJETLO«
ETS SERIENSCHALTER 2S »LICHT«
ETS MULTICIRCUIT SWITCH 2S »LIGHT«

- 13857
- 13859
- 13861



ETS TIPKALO 1S »ZVONEC«
ETS TIPKALO 1S »ZVONO«
ETS TASTER 1S »KLINGEL«
ETS PUSH BUTTON 1S »BELL«

- 13828
- 13831
- 13834



ETS TIPKALO ZA ŽALUZIJE 2S
ETS TIPKALO ZA ŽALUZINE 2S
ETS JALOUSIETASTER 2S
ETS VENETIAN BLIND PUSH BUTTON 2S

- 13862
- 13863
- 13864



NAVODILA ZA MONTAŽO
UPUTE ZA MONTAŽU
MONTAGEANLEITUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



ETS STIKALO-TIMER 7 min. 1S
ETS SKLOPKA-TIMER 7 min. 1S
ETS SCHALTER-TIMER 7min. 1S
ETS SWITCH-TIMER 7 min. 1S

- 13835
- 13837
- 13839

MODYS ETS-18M-ST



NAVODILA ZA MONTAŽO
UPUTE ZA MONTAŽU
MONTAGEANLEITUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



ETS STIKALO-TIMER 7 min. 1S »LUČ«
ETS SKLOPKA-TIMER 7 min 1S »SVJETLO«
ETS SCHALTER-TIMER 7 min. 1S »LICHT«
ETS SWITCH-TIMER 7 min. 1S »LIGHT«

- 13836
- 13838
- 13840



ETS STIKALO ZA ŽALUZIJE 2S
ETS SKLOPKA ZA ŽALUZINE 2S
ETS JALOUSIESCHALTER 2S
ETS VENETIAN BLIND SWITCH 2S

- 13865
- 13866
- 13867



NAVODILA ZA MONTAŽO
UPUTE ZA MONTAŽU
MONTAGEANLEITUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SLAVE

Slave modul je namenjen za regulacijo master modulov z oddaljenih lokacij.

Slave modul je namijenjen za regulacijo master modula s udaljenih lokacija.

Das Slave-Modul ist für die Regulierung von Master-Modulen von entfernten Standorten aus vorgesehen.

The slave module is intended for the regulation of master modules from remote locations.



ETS SLAVE MODUL 1S
ETS SLAVE MODUL 1S
ETS SLAVE MODUL 1S
ETS SLAVE MODUL 1S

- 13844
- 13848
- 13852

MODYS ETS-18M-SE



NAVODILA ZA MONTAŽO
UPUTE ZA MONTAŽU
MONTAGEANLEITUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



ETS SLAVE MODUL 1S »LUČ«
ETS SLAVE MODUL 1S »SVJETLO«
ETS SLAVE MODUL 1S »LICHT«
ETS SLAVE MODUL 1S »LIGHT«

- 13845
- 13849
- 13853



ETS SLAVE MODUL 1S »ZVONEC«
ETS SLAVE MODUL 1S »ZVONO«
ETS SLAVE MODUL 1S »KLINGEL«
ETS SLAVE MODUL 1S »BELL«

- 13846
- 13850
- 13854



ETS SLAVE MODUL 1S »VENTILATOR«
ETS SLAVE MODUL 1S »VENTILATOR«
ETS SLAVE MODUL 1S »VENTILATOR«
ETS SLAVE MODUL 1S »VENTILATOR«

- 13847
- 13851
- 13855



ETS SLAVE MODUL 2S
ETS SLAVE MODUL 2S
ETS SLAVE MODUL 2S
ETS SLAVE MODUL 2S

- 13868
- 13871
- 13874

MODYS ETS-18M-SD



NAVODILA ZA MONTAŽO
UPUTE ZA MONTAŽU
MONTAGEANLEITUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



ETS SLAVE MODUL 2S »LUČ«
ETS SLAVE MODUL 2S »SVJETLO«
ETS SLAVE MODUL 2S »LICHT«
ETS SLAVE MODUL 2S »LIGHT«

- 13869
- 13872
- 13875



ETS SLAVE MODUL 2S »DIMER«
ETS SLAVE MODUL 2S »DIMER«
ETS SLAVE MODUL 2S »DIMMER«
ETS SLAVE MODUL 2S »DIMMER«

- 13870
- 13873
- 13876

